


SINGER
169A892

SINGER® 169A892



Ersatzteilliste **Pièces de rechange**
Spare Parts **Piezas de repuesto**

169A892

Genauere Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter“.
Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer mit einem vor die Nummer gesetzten „G“ anzugeben.

Instructions to how to handle orders for spare parts are given in „Information on handling the new parts list sheets“.
When ordering parts always indicate the class designation, the serial number, the finish (in the case of coated components) and the part number listed on the table of illustrations with a „G“ in front of the number.

Vous trouverez des directives exactes pour des commandes de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées“.
Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon l'illustration avec un „G“ placé devant le numéro.

Referente a la preparación de pedidos para requestos ver nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas“.
Al hacernos un pedido de requestos servirse indicarnos siempre el número de fabricación de las máquina, el modelo, el barnizado (tratándose de piezas barnizadas) y el número de pieza indicado en el grabado, anteponiendo del número una „G“.

Teil-Nr.	Benennung
069 31 207 0	Nadelstg. -Schw
069 35 001 0	Lager
069 35 002 3	Stellring
069 35 003 0	Welle
069 35 033 3	Bowdenzug
069 35 033 4	Bowdenzug, kol.
069 35 004 0	Lagerhalter
069 35 005 0	Lager
069 35 006 3	Kurbel
069 35 007 0	Bolzen
069 35 008 3	Lagerbock
069 35 009 0	Kulisse
069 35 009 4	Kulisse, kpl.
069 35 010 0	Kulissenbolzen
069 35 011 3	Zugplatte
069 35 013 0	Rolle
069 35 014 3	Klemme
069 35 016 0	Zugstg. -Kloben
069 35 017 0	Zugstange
069 35 018 0	Gelenkstg. -Kop
069 35 019 0	Bolzen
069 35 020 0	Haltewinkei
069 35 020 4	Haltewinkel, kpl
069 35 021 0	Deckplatte
069 35 022 3	Haltewinkei
069 35 023 0	Kräuselfuß
069 35 024 3	Federplatte
069 35 025 0	Federhalter
069 35 026 0	Federsp. -Ba zen
069 35 027 0	Blattfeder
069 35 028 0	Unterarmdeckel
069 35 029 0	Druckfeder
069 35 030 0	Kräuselfuß
069 35 031 3	Bügelkloben
069 35 032 0	Lüfterbügel
069 35 033 3	Hülle
069 35 036 0	Skala
069 35 037 0	Leisten
069 35 038 3	Klemmkloben
069 35 040 0	Klemmstück
069 35 041 0	Scheibe
069 35 042 0	Zugfeder
069 35 043 0	Anschlag, links
069 35 044 0	Anschlag, rechts
069 35 045 0	Zugseil
077 11 020 3	Garnrollenarm
077 11 021 0	Garnrollenhalter
077 11 022 0	Auflage
077 11 023 0	Zentrierstück
077 11 024 0	Facenerleiterarm
077 11 024 3	Facenerleiterarm
077 11 025 0	Abschlußstück
077 11 026 0	Garnständerrohr
077 11 027 0	Fadenf. -Öse
077 11 028 0	Stift
077 13 003 3	Bolzen
081 00 166 0	Schlüssel
087 00 011 0	Scheibe
091 00 033 0	Fadenf. -Öse
095 00 011 0	Ölkissen
095 00 239 0	Haken
097 00 264 0	Soulerad
097 00 265 0	Ausrückhebel
097 00 266 0	Soulerfeder
097 00 272 0	Bolzen
097 00 281 3	Soulerplatte
097 00 283 0	Spannungszugler
097 00 284 0	Fadenf. -Cse
097 00 285 0	Soulerarm
097 00 286 0	Bolzen
097 00 287 0	Ausrückh. -Bolze
097 00 288 0	Bremsstück
097 00 289 0	Klemme
098 00 236 0	Schelle
098 00 298 0	Feder
098 10 100 0	Ölkissen

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
008 00 151 0	Scheibe A 2	067 16 001 3	Exzenter E 9	069 00 014 4	Riemenschutz, kpl. H 7
009 00 068 0	Ring M 4	067 16 004 0	Bolzen G 9	069 00 022 4	Fadenf. -Träger, kpl. B 1
016 00 255 0	Scheibe F 3	067 16 053 3	Nadeltr. -Kurbel J 9	069 00 094 0	Bolzen J 5
016 00 401 0	Filzscheibe B 4	067 16 100 0	Scheibe H11	069 00 147 0	Unterarm J 6
030 00 031 0	Fadensp. -Scheibe B 3	067 16 101 0	Scheibe H11	069 00 151 0	Abschlußscheibe H 6
037 00 015 0	Stoffdr. -Stange F 2	067 16 102 0	Scheibe H11	069 00 156 0	Unterarm -Kappe J 3
037 00 021 0	Scheibe D 1	067 16 103 0	Scheibe H11	069 00 160 0	Stichpi. -Unterteil J 3
037 00 022 0	Hülse C 1	067 16 104 0	Gleitstein F 4	069 00 163 0	Ständer M 7
037 00 077 0	Feder L 2	067 31 002 3	Exzenter E7, D 6	069 00 165 0	Scharnierhaken M 7
037 00 092 3	Anschlagnocken K10, L10	067 31 201 3	Obertr. -Hebel C 2	069 00 168 0	Ölrohr G 7
037 00 093 0	Stellkloben M 9	067 31 203 0	Zugstange D 3	069 00 174 0	Greiferwelle K 5
037 00 112 0	Kniehebel -Welle K10	067 31 205 0	Transportwelle C 3, C 5	069 00 177 0	Greiferw. -Buchse K 3
037 00 128 0	Spannungsscheibe A10	067 31 206 0	Buchse C 3	069 00 178 0	Greiferw. -Buchse K 8
037 00 129 0	Spannungsfeder B10	067 31 207 0	Bolzen D 5	069 00 217 0	Transp. -Hebel J 5
037 00 193 0	Verb. -Mutter C 8	067 31 217 0	Gleitsteinhalter F 1	069 00 218 0	Lagerzapfen J 6
045 00 331 0	Scheibe E 9	067 31 217 4	Gleitsteinhalter, kpl. F 1	069 00 221 0	Gleitstein K 3
049 00 031 0	Lagerbock K10, M11	068 00 006 0	Ölschlauch D 8	069 00 229 0	Bolzen J 5
052 00 003 0	Armstaubdeckel J 7	068 00 011 0	Armdeckel E 7	069 00 241 0	Zugstange J 9
061 00 105 0	Fadensp. -Rosette B 4	068 00 016 0	Fadenhebel C 4	069 00 280 4	Spuler, kpl. B12
061 00 241 0	Lüfterhebel E 1	068 00 017 0	Bolzen C 4	069 00 281 0	Spulerwelle B12
067 00 027 0	Fadenf. -Scheibe A 3	068 00 018 0	Gleithülse D 4	069 00 305 0	Kniehebel -Untert. F9, E9
067 00 042 3	Nadelstg. -Kloben E 4	068 00 022 0	Fadenf. -Träger B 1	069 00 305 4	Kniel. -Kette, kpl. F 9
067 00 232 0	Bolzen F10	068 00 024 0	Fadenf. -Feder A 3	069 00 306 0	Zugstg. -Feder E 9
067 00 233 0	Federscheibe F10	068 00 026 0	Fadenf. -Stift E 5	069 00 308 4	Knielüfter -Kette F10
067 00 237 3	Stellring G11	068 00 027 0	Auslösehebel A 4	069 00 578 4	Spulengeh. -Obert. G 1
067 00 238 4	Gleitring, kpl. F10	068 00 029 0	Auflage B 1	069 00 579 0	Spulengeh. -Untert. L2, G1
067 00 239 0	Exzenterbuchse G11	068 00 032 3	Auslösebolzen A 1	069 00 580 0	Spule K12, K1
067 00 240 0	Flügelmutter H11	068 00 034 0	Fadenf. -Öse C 1	069 00 581 4	Greifer, kpl. H1, L2
067 00 241 0	Klammer E5, E 6	068 00 041 0	Öldocht C5, E4, C 4	069 00 587 0	Feder K 1
067 00 246 0	Zugfeder H11	068 00 043 0	Gelenk E 4	069 00 591 0	Deckstück K 2
067 00 247 0	Haken C5, H11	068 00 044 0	Bolzen C 5	069 00 594 0	Fadenschutzstück L 2
067 00 308 0	Zugstg. -Oberteil C 8	068 00 047 0	Bolzen D 3	069 10 001 0	Arm G 5
067 00 308 4	Zugstg. -Oberteil C 8	068 00 066 0	Druckfeder B 1	069 12 002 0	Verschlußstopfen C 3
067 00 312 0	Zugstange E 7, D 5	068 00 068 0	Klobenführung E 2	069 13 002 0	Druckfeder D 1
067 00 313 3	Kulissenhebel D 6	068 00 168 0	Ölrohr F 7	069 14 022 3	Scharnierbolzen M 5
067 00 316 0	Buchse C 6	068 00 174 3	Stellring K 3	069 15 001 3	Kegelrad C 7
067 00 328 0	Kopfdeckel F 4	068 00 201 0	Kegelrad -Gehäuse D 8	069 15 014 0	Vertikalwelle J 8
067 00 329 3	Stoffdr. -Kloben E 2	068 00 202 0	Kegelrad -Gehäuse C 7	069 15 015 3	Kegelrad E 9
067 00 331 0	Rollenbolzen E 1	068 00 235 0	Stichst. -Griff H 9	069 15 016 0	Buchse J 8
067 00 332 0	Gleitstück F 1	068 00 236 0	Stichst. -Skala H 9	069 16 025 3	Kurbel, rechts K 7
067 00 337 0	Führungswinkel F 3	068 00 237 0	Anschlagschraube H11	069 16 026 3	Kurbel, links L 8
067 00 456 0	Scheibe D1, H4	068 00 238 0	Bolzen F 9	069 16 027 0	Stichst. -Gabel H 8
067 00 932 0	Schlußschraube F 8	068 00 240 0	Gelenk H 9	069 16 028 3	Stichst. -Hebel G10
067 10 001 4	Armwelle, kpl. D 5	068 00 246 0	Stichst. -Lager G11	069 16 029 0	Vorschubwelle L4, L 8
067 10 005 0	Laufscheibe D 5	068 00 332 0	Bolzen E 1	069 16 030 3	Vorschubgabel K 3
067 10 021 0	Tropfeinsatz D 5	068 00 490 0	Bolzen B 1	069 20 016 0	Stichplatte J 3
067 10 022 0	Tropfeinsatz D5, D7, C7, D6	068 00 493 0	Fadenanz. -Feder B 1	069 21 015 0	Transporteur J 3
067 10 051 0	Buchse E 5	068 00 508 0	Handrad 80 mm Ø E 7	069 22 003 3	Transportfuß F 2
067 10 052 0	Buchse E 7	068 00 842 0	Oberteilstütze E10	069 22 004 0	Drückerfuß H 2
067 10 053 0	Buchse D 7	068 11 101 3	Auslösewinkel B 1	069 23 001 4	Nadelstange, kpl. F 3
067 12 030 4	Kniel. -Platte, kpl. K11	068 15 065 0	Buchse F 8	069 24 003 3	Abdeckblech M5
067 13 001 0	Bolzen D 1	068 15 116 3	Kegelrad K 8	069 25 001 0	Schutzhaube L12
067 13 011 0	Knielüfter -Hebel A 8	068 15 117 3	Kegelrad K 8	069 25 004 3	Anschietisch J 2
		068 31 001 0	Buchse E 5, E 7	069 25 006 0	Zwinge K11
		068 31 005 3	Nadeltr. -Welle E 5, E 7	069 31 202 3	Obertr. -Fußstange F 2
		069 00 012 0	Riemensch. -Untert. H 8	069 31 202 4	Fußstange, kpl. F 2
		069 00 013 0	Riemensch. -Obert. G 8	069 31 203 0	Bolzen E 2
		069 00 014 0	Riemensch. -Halter H 7	069 31 204 0	Gelenk E 2
				069 31 205 3	Winkelhebel D3

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
31 207 0	Nadelstg.-Schwinge D3	099 00 233 0	Boizen E 4	992 01 231 0	Gew.-Stift C2, E 9	134/90	Nadel G 4, L11
35 001 0	Lager C 8	099 00 479 0	Fadensp.-Bolzen B 3		F 8, C5		GA. 426 069-10
35 002 3	Stellring C 7	099 00 481 0	Auslösestift B 3	992 01 233 0	Schraube F 1		
35 003 0	Welle C 7	099 00 482 0	Asulöseblech A 1	992 01 346 0	Gew.-Stift D 7		
35 033 3	Bowdenzug G 5	099 00 483 0	Druckfeder A 2		L8, K8, E8		
35 033 4	Bowdenzug, kal. G 5	099 00 488 0	Fadenanz.-Rolle C 2	992 01 351 0	Schraube L 5		
35 004 0	Lagerhalter B 6	099 00 489 3	Deckscheibe C 2	992 01 354 0	Schraube J 6		
35 005 0	Lager B 6	099 00 491 0	Fadensp.-Feder B 4	992 01 357 7	Schraube D 2, B 7		
35 006 3	Kurbel C 7	099 00 492 0	Führungsscheibe C 2	992 01 377 0	Zyl.-Stift A 4		
35 007 0	Bolzen C 6	099 00 495 0	Fadenführung A 3	992 01 380 7	Schraube A 8		
35 008 3	Lagerbock C 6			992 01 382 0	Gew.-Stift H11		
35 009 0	Kulisse C 5	125 13 001 0	Winkelklöben M 9	992 01 383 7	Mutter H 4		
35 009 4	Kulisse, kpl. C 5	125 13 001 4	Kniehebel, kpl. L10	992 01 395 0	Gew.-Stift H11		
35 010 0	Kulissenbolzen A 5	125 13 007 0	Kniehebelstange M 9	992 01 399 7	Schraube A 1, A4		
35 011 3	Zugplatte A 5	127 00 063 0	Blattfeder B 8	992 01 443 0	Gew.-Stift E 6		
35 013 0	Rolle A 5	127 00 067 0	Auflagehülse C 1	992 01 451 7	Mutter F10		
35 014 3	Klemme B5, M4	127 13 001 0	Auflagebolzen B 9	992 01 462 7	Schraube H4, F 4		
35 016 0	Zugstg.-Klöben G 2			992 01 469 0	Schraube C 5		
35 017 0	Zugstange G 3	255 00 144 0	Anschlußnippel D 8	992 01 480 0	Gew.-Stift C 5		
35 018 0	Gelenkstg.-Kopf G 4	356 11 020 4	Garnständer, kpl. G12	992 01 495 0	Gew.-Stift C 5		
35 019 0	Bolzen G 4	356 13 001 3	Knieplatte M 9		K8, E8, D7, D2		
35 020 0	Haltewinkei H 3			992 01 519 7	Schraube J 7		
35 020 4	Haltewinkei, kpl. J 3	553 00 574 7	Schraube M4, A5	992 01 559 7	Schraube A 2		
35 021 0	Deckplatte H 3	553 00 738 7	Schraube G 5	992 01 750 0	Schraube L 2		
35 022 3	Haltewinkei G 2	553 23 050 8	Federscheibe A 8	992 01 751 0	Gew.-Stift K 3		
35 023 0	Kräuselfuß H 2	553 34 057 0	Mutter B 5	992 01 752 0	Schraube K 2, L 2		
35 024 3	Federplatte H 6	554 70 073 8	Federring G 9	992 01 798 0	Schraube C12		
35 025 0	Federhalter G 5			992 01 828 7	Schraube F 8		
35 026 0	Federsp.-Bolzen G 5	990 12 012 0	Keilriemen E 7	992 02 203 7	Schraube H 6, L 3		
35 027 0	Blattfeder G 4	990 24 005 8	Muffe E12	992 02 221 0	Gew.-Stift B 7, C 7		
35 028 0	Unterarmdeckel J 6	990 42 005 5	Öldocht E 4	992 10 599 0	Schraube A10		
35 029 0	Druckfeder H 6	990 81 001 9	Ölkanne D 9				
35 030 0	Kräuselfuß J12	990 81 003 8	Zubehörkasten B11	993 02 121 0	Stift C8, G11		
35 031 3	Bügelklöben G 2	990 81 006 1	Schraubenzieher J11	993 06 162 8	Schraube G12, E12		
35 032 0	Lütterbügel G 2	990 81 006 2	Schraubenzieher J11	993 06 716 0	Schraube F 1		
35 033 3	Hülle C 5	992 00 015 0	Schraube G10	993 06 716 7	Schraube A 5		
35 036 0	Skala G 4	992 00 016 7	Schraube G11	993 06 737 0	Schraube C 6		
35 037 0	Leisten H 3	992 00 022 7	Schraube G 7	993 06 756 0	Schraube L 7		
35 038 3	Klemmklöben A 5	992 00 092 7	Schraube A 3	993 06 758 6	Schraube H10		
35 040 0	Klemmstück G 5	992 00 111 0	Gew.-Stift A10	993 06 759 0	Schraube B 5, B 6		
35 041 0	Scheibe H 4, B 5	992 00 178 0	Schraube G 1	993 15 176 0	Holzschraube C 9		
35 042 0	Zugfeder C 5	992 00 181 0	Schraube M 7	993 16 135 0	Senkholzschraube L11		
35 043 0	Anschlag, links B 5	992 00 196 7	Schraube B 1	993 19 038 7	Scheibe G 4		
35 044 0	Anschlag, rechts B 5	992 00 216 0	Gew.-Stift C4, L8, K3	993 19 040 7	Scheib- M7, M5		
35 045 0	Zugseil B 5	992 00 220 7	Mutter G 4	993 19 046 7	Scheibe H12		
11 020 3	Garnrollenarm G12	992 00 237 7	Kordelmutter B11	993 26 128 7	Flügelmutter L 7		
11 021 0	Garnrollenteiler E11	992 00 243 0	Gew.-Stift C 3	993 34 058 7	Mutter G 4		
11 022 0	Auflage E11	992 00 266 7	Senkschraube J10	993 43 121 7	Schraube K10, L9, M11		
11 023 0	Zentrierstück E11	992 00 318 7	Kordelschraube E 6	993 52 115 0	Gew.-Stift E 4		
11 024 0	Fadenleiterarm E11	992 00 328 7	Schraube E 3	993 53 125 0	Gew.-Stift L 7		
11 024 3	Fadenleiterarm E11	992 00 335 7	Schraube H 8	993 67 163 4	Rändelschraube A6		
11 025 0	Abschlußstück D12	992 00 337 6	Senkschraube J3, C1	993 67 163 7	Rändelschraube A6		
11 026 0	Garnständerrohr E12, H12	992 00 348 7	Schraube G 2	993 71 031 0	Niet G8		
11 027 0	Fadenf.-Öse E11	992 00 349 0	Schraube D1, F1	993 91 180 7	Schraube H7, H6		
11 028 0	Stift E11	992 00 371 7	Schraube F10, B6, B7	993 92 121 8	Gew.-Stift L3		
13 003 3	Bolzen A 8	992 00 386 7	Mutter H 4, D 8, C8				
00 166 0	Schlüssel D10	992 00 399 0	Gew.-Stift E 1	994 04 178 7	Schraube H4		
00 011 0	Scheibe J 7	992 00 431 7	Schraube C 2, D 6	994 05 037 8	Mutter D11, E12		
00 033 0	Fadenf.-Öse B 1	992 00 447 7	Mutter G 8	994 05 038 7	Mutter D 6		
00 011 0	Ölkissen E6, C7, E5	992 00 492 7	Mutter M7, M5	994 25 201 7	Scheibe E 7		
00 239 0	Haken F10	992 00 566 0	Schraube G11	994 27 071 0	Kerbstift C 6		
00 264 0	Soulerarm C10	992 00 581 7	Schraube E 3	994 27 095 0	Kerbstift B 7		
00 265 0	Ausrückhebel C12	992 00 648 0	Schraube D 8, B 1	994 27 136 0	Kerbstift E 5		
00 266 0	Soulerfeder C12	992 00 680 0	Rolle D 1	994 30 195 0	Kerbstift H 7		
00 272 0	Bolzen L10	992 00 687 7	Schraube F 2	994 80 146 7	Scheibe C 9		
00 281 3	Soulerplatte D10	992 00 719 7	Schraube C 1	995 14 021 7	Rändelmutter A 6		
00 283 0	Spannungszolzen A10	992 00 720 0	Gew.-Stift L 3	995 17 058 0	Mutter G 3		
00 284 0	Fadenf.-Öse A10	992 00 721 7	Schraube F 3	995 34 061 8	Mutter H12		
00 285 0	Soulerarm B11	992 00 735 7	Schraube G 8	995 43 032 0	Ringkopf-Stift H11		
00 286 0	Bolzen C12	992 00 825 0	Schraube G 4	996 01 094 8	Sich.-Ring H12		
00 287 0	Ausrück.-Bolzen D12	992 00 863 6	Rändelmutter B 4, C 3	996 07 006 8	Sich.-Scheibe A 5		
00 288 0	Bremsstück D10	992 00 942 0	Schraube J 3	996 07 007 8	Sich.-Scheibe C12, E2		
00 289 0	Klemme D10	992 00 978 7	Schraube E5, G1, F4	996 07 009 8	Sich.-Scheibe D 2		
00 236 0	Schelle E 5	992 00 993 0	Schraube K 1	996 07 011 8	Sich.-Scheibe L 5		
00 298 0	Feder G 5	992 01 010 0	Senkschraube H 4		L8, K11, K7, H9, A8		
10 100 0	Ölkissen D5, D7	992 01 046 7	Schraube H 9	998 68 027 8	Spannring C10		
		992 01 202 0	Schraube G 2	998 68 034 8	Spannring C5, D5		
		992 01 215 7	Scheibe D 6	998 82 024 8	Spannring A 1		